

GNP-1110 IP网络音频终端 用户指南



2015版 IP网络公共广播系统

概述	1
安全预防措施	1
产品介绍	2
硬件接口说明	2
入门	3
装箱单	3
连线	4
基本网络设置	5
基本功能	6
	6
分区控制	6
故障排除	7
版权声明	8

概述

安全预防措施

请遵守警告以及有关安全提示。 请在阅读完毕后,将本手册置于取用方便之处,以备日后参考之用。

警告警示

放示志表示,设备打开操作潜在安全隐患,非专业人员误操作时可能导致严重伤害或死亡。

该标志用于,提醒用户本设备的随附资料中包含了重要的操作和维护(维修)说明。

设置及安装机器时

(1) 避免被水沾湿

请勿将机器暴露于雨天或可能被水或其它液体沾污的环境,否则可能导致火灾或触电。

(2) 请勿使用指定外的电源电压

必须使用机器所标识的电压连接机器。

使用高于所标识的电压时,可能会导致火灾或触电。

(3) 请勿刮伤电源线

请勿刮伤电源线,也请勿切割、扭绞电源线。

同时避免电源线靠近发热体,禁止在电源线上放置重物(包括机器本身),否则可能引发火灾或触电。

使用机器时

(1) 一旦发生异常

在使用中,发现以下异常现象立即切断电源,请与本公司经销商联系。如继续使用,将有可能引发火灾或造成触电。

- •机器冒烟、或是发出怪味。
- •机器内部被水或异物侵入。
- •机器摔落,或机器外壳破损。
- •电源线受损(线芯外露或断线等)。
- •不能联网、没有声音等。
- (2) 请勿打开机器内部或改造机器。

请勿让异物侵入机器内部

请勿让金属类物品或易燃性物体等异物,插入机器通风口等地方或丢入机器内部,否则将有可能引发火灾或造成触电。

(3) 打雷时请勿触摸

为避免触电, 雷电时请勿触摸机器、插头等。

(4) 请勿将装有液体的容器或小的金属物体放置于机器上方

若不慎打翻容器,并让液体渗入机器时,将有可能引发火灾或造成触电。

(5) 请勿打开机器内部或改造机器

机器内部包含高电压零件,一旦打开外盖,或改造机器时,将有可能引发火灾或是造成触电。一切有关维修和机器内部改造等 事项,需由专业人员操作。

(6) 维护保养时或长时间不使用时之注意事项

维护保养时,或机器 10 天或 10 天以上的时间不使用时,为确保安全,请切断电源开关,并将电源插头拔出。若未遵守本项规 定,将有可能会造成触电或引发火灾。

产品介绍

IP 网络音频终端内嵌本公司自主知识产权一IP Audio数字网络音频技术,配备一路外部线路输入端口、一路立体声线路输出端口、一路受控电源输出端口、八路短路输出端口和八路定压(100V)音频输出等端口,可用作广播音频解码。



- 机架式设计 (1U), 铝拉丝面板, 结构简洁实用。
- 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片,启动时间≤1秒。
- 自带1路音频线路输出,接外部功放扩音(带回路检测,可远程监听)。
- 独特的 8 分区功能,适合于需要分区多且音源相同的环境。
- 内置电源控制,根据声音有无自动开关外部设备(如:功放),避免外部设备空闲时间供电。
- 带 8 路短路输出,可控制 24V 强切电源等设备。
- 可接收服务器广播节目,从本地线路进行输出。
- 有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。

硬件接口说明

前面



①POWER: 电源开关及电源指示灯,向下按开启电源,指示灯亮;向上按关闭电源,指示灯灭。

背面



①音频输入接口:可将外部音源(如:电脑、DVD等)接入到此端口,由终端发起广播,可将外部音源广播出去。 ②音频输出接口:此接口输出已还原了的音频信号,可作为音源接入到音频有源音箱、音频功放机、调音台等设备。 ③网络输入接口:通过网线连接服务器和终端。

④调试备用接口:可用作调试、扩展功能等用途。

⑤程序升级接口:用于产品升级下载。

⑥短路输出接口:

共8路短路输出,每路短路输出口有两个引脚,平常两个引脚为开路状态。当终端发出短路输出信号时,两个引脚会自动短接在一起,起到短路的作用,短路输出口最大容量为DC24V/1A。

⑦定压音频(100V)输入端口:

接入定压功放的定压(100V)音频信号,便于远端设备实时监听到音频终端及定压功放的工作情况,方便调试及故障排查。

用于连接定压功率放大器的定压输出接口,"C"端连接功率输出的冷端,"100V"端连接功率输出的热端。

⑧定压功率输出接口:一个冷端分别对应四个热端。

⑨分区控制输出接口:共8个分区控制输出口;配合服务软件操作,可控制定压音频(100V)输入端口所连接的音频信号从任意分区输出。

⑩电源控制输出接口:

默认情况下,电源控制输出口没有电压输出,只有在音频终端接收到音频、音频终端开始自由点播或是音频终端接收到 开启电源控制输出口信号时,电源控制输出口才会有 AC220V 电压输出。电源控制输出口最大容量为 1600W。 ①AC220V 电源输入口:音频终端电源输入。

入门

装箱单

IP 网络音频终端包含以下配件,在安装前请先检查配件,如有任何配件遗失,请联系您的经销商。 (1) IP 网络音频终端1台



(2) 双头三角插电源线(3*1.0mm²/1.5m)1根



(3) 接线端子(3.81-4P) 4个



(4) 双头 4-ARC 音频线(1.5m)1根



(5) 快速安装指南1份



连线



- (1) 音频输入接口,可将电脑、DVD、等外部模拟音源与之相连。
- (2) 音频输出接口,可将音频功放机之相连。
- (3)终端"LAN"端口可与交换机网络输出端口相连。
- (4) 短路输出接口



- ① 强切控制短路输出1
- ② 强切控制短路输出2
- ③ 强切控制短路输出3
- ④ 强切控制短路输出4
- ⑤ 强切控制短路输出 5
- ⑥ 强切控制短路输出 6
- ⑦ 强切控制短路输出7
- ⑧ 强切控制短路输出 8

强切电源

在实时采播、定时打铃、消防报警等服务软件任务中,将控制强切同步信号的选择框打上勾,则可以控制强切电源.根据所选分区,终端将闭合相对应的短路输出口;具体操作请参考服务软件操作指南。

(5) 定压音频(100V)输入端口:可将音频功放机与之相连(接入功放输出音频信号)。

(6) 分区控制输出接口



(8)将双头三角插电源线的一端连接在 IP 网络音频终端电源插头处,另一端连接在电源插座上。

基本网络设置

终端按《快速安装指南》连线后,接通电源,根据现场使用环境更改本终端网络参数。

终端设备扫描工具

(1) 在【光盘:\工具软件\】目录下,找到并运行"IP 音频终端配置工具",启动后,输入默认密码"123456"。



(2) 从右侧菜单中选择【强制方式配置】, 然后在【终端参数】栏中正确填入各项参数, 点"发送参数"按钮即可完成 IP 参数设置。

注:所有终端的文持 强制力工 警告: 1. 请尽量使用对联网线, 2. 使用交换机连接时,保	风度血 /1 网线——端 征交换机	時に	安 @ 9电脑 二只道	具" 9, - 接	使用。 一端 行一	影 台	§端: 终端
冬季香参数 终端ID:	2		ſ		₽	1	
服务器IP:	192	22	168		1	2	3
终端IP:	192		168	•	1	÷	109
网关IP:	192	12	168	12	1		1
子网掩码:	255		255		255		0
终端端口:	2046	1	ょう	20 134)46) :西亜	话書	勿修
服务器端口:	2048	1	調	人21 年	048) 未需要	福	初修
			\langle		发送	参	数

备注:

1、如使用 win7 系统操作时,请使用管理员模式运行,并且关闭防火墙及相关软件;

2、终端设备扫描工具一次只能对一台终端进行网络参数配置。使用此方法配置终端网络参数时,请确保一台电脑只对应一台 目标终端。

基本功能

接收打铃/接收节目/接收采播/接收报警

实时采播、定时打铃、消防报警的目标区域选择框中,均增加了一级分区选择,可做到任意控制每路分区开关;根据服务软件 命令自动运行,无需按键。接收网络广播任务时,功放控制电源自动打开,任务结束后,自动关闭。

注: 具体操作参见服务软件操作指南。

ALECTE			区 ¹⁹		
声卡: [1]Realtek	AC97 Audio		□ ● 数学一栋		<u> </u>
录音来源: Mono Mix			✓ 分区控 / ▼ / 分区控 / ▼ / 分区控	制2 制3	
录音音量:	Aid Max			制4 制5	
混音设置				制7	
波形: ——— 」—	1	日 静音	一豆美分区控	制8	
am⊨			□ ● 教学二栋		
同名・コ			□ ● 头粒後 □ ■ 文体楼		
注意:以上音量请调在中(间偏小的区域。由	于各品牌	□。电子阅览室		
·卡增益不同,录音和混音;	音量过大可能引起	声音失真			-
高级远坝					_
声音质量: 高品质(192kbp	(s) 😽 i		生物组织切信号		
播放器			C BICAECONTCA		
				1	

分区控制

选勾目标区域或选择框,在目标区域或选择框的下一级分区控制中选择相应的分区,便可控制相应的分区。 如:在定时打铃任务下,在"编辑打铃任务"对话框中,选择目标区域中的"第3分区(大操场)";然后在分区选择框的下一 级分区控制选择框中选择"分区控制3";设置打铃所需的"音频文件"和"执行打铃时间"后,勾选"同步控制强切信号"选 项框,最后点击"确定" 按钮即可保存当前设置。

■ ○ ふ 办公楼	任务名称: New task
□	所属方案:
────────────────────────────────────	定时设置: 🕑 设置时间
	2010-04-12起,每天,08时38分29秒执行
	音频文件: 口随圳抵前
────────────────────────────────────	
□ 🕞 默认分区	文H志玉・008104万29秒 全国民地
	音量微调:
	无线遥控按键: 空键

》 编辑打铃任务	
标区域	属性
 ■ □ □ □ か公楼 ■ □ □ □ □ 宿舍楼 	任务名称: New task
■ ☑ → 大操场 □ → 默认分区	所属方案:
	定时设置: 👩 设置时间
	2010-04-12起,每天,08时38分29秒执行
	音频文件: 📃 文件列表 🗌 随机播放
	文件总长: 00时04分29秒
	扩展属性
	↓ 同步控制强切信号(终端版本需V1.9以上)
	□ 仅控制功放电源(终端版本需V1.9以上)
	音量微调: 0 💌
	于继译校校键: 空键

注: 具体操作请参考服务软件操作指南。

故障排除

在启动服务软件过程中,出现"终端网络服务(UDP)启动失败"警告?

出现此警告信息,通常是服务器的本地网络连接已断开,将本地网络电缆连接好,退出服务软件,重新启动即可。

终端始终处于脱机状态

1、检查服务软件和主控机是否正常开启。在开启服务软件之前,需先关闭所有防火墙(包括系统自带的防火墙和其它杀毒软件 含有的防火墙)。

2、检查网络连接是否正常。终端通电后,网络端口的绿色指示灯常亮,同时,橙色指示灯会伴随短暂或急促闪烁,则表示网线 硬连接正常。如发现网络端口的绿色指示灯不亮,则是网络的硬连接出现了问题,检查与终端相连接的网线及交换机,看其有 无正常工作、损坏和接触不良等现象。

3、检查终端的 IP 设置。查看终端的 ID 号、服务 IP、本机 IP、网关 IP 等参数是否设置正确。

版权声明

版权

本指南版权属于本公司所有, 未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容,并不得以任何形式传播。

按照法律规定,复制包括翻译成其它语言或转换成其它格式。

当本文档在网络媒体传播时,本公司允许进行私人用途的下载或打印。

文档的任何部分都不允许进行修改或用于商业用途,对任何非法修改或转换文档而引起的伤害和损失,本公司将不承担任何 责任。

保证

关于本指南的信息,如有修改,恕不另行通知。本指南尽量提供最准确的陈述、信息和建议,对构成的任何明示或暗示不进 行担保。用户对产品的应用应负全部责任。

本公司对本指南不作任何保证,包括但不限于隐含的适销性和特定目的的担保。对由于错误使用本指南造成的间接或附带的任何损失,本公司不承担任何责任。

制造商:广州市光歌电子科技有限公司 官网:www.grugl.com

